



SANITARNA TRAKA

LJEPLJIVA SANITARNA TRAKA ZA BRTVLJENJE TRAJNO LIJEPOG I VODOOTPORNOG SPOJA



OPIS PROIZVODA

Ljepljiva sanitarna traka za prekrasno, voodootporno dekorativno brtvljenje spojeva duž kade, tuš kabine, umivaonika, odvodne daske, sudopera, poda i pločica. Lako se primjenjuju. Idealno za dekorativne primjene.

PODRUČJA UPORABE

Prikladno za brtvljenje spojeva duž kade, tuš kabine, umivaonika, odvodne daske, sudopera, poda i pločica.

Nije prikladno za bitumen, polietilen (PE), polipropilen (PP), PTFE i akvarij.

KARAKTERISTIKE

- Voodootporno
- Samoljepljivo
- Snažno vezivanje
- Jednostavno za primjenu
- Trajno svijetlo bijele boje
- Dugi životni vijek
- Otporno na sredstva za čišćenje

PRIPREMA

Radni uvjeti: Primjenjujte samo na temperaturama između +5 ° C i +40 ° C.

Zahtjevi za površinu: Površina mora biti suha, čista i bez prašine, hrđe i masnoće.

Predobrada površine: "Temeljito očistite podlogu pomoću abrazivnog sredstva i pažljivo uklonite stare ostatke brtvila (mehanički ili pomoću sredstva za uklanjanje brtvila). Provjerite je li dio podloge koji će biti izložen ostao neoštećen. Neravnine na površini, kao što su duboke fuge na pločicama, tretirajte finim punilom. Pažljivo odmastite podlogu metilnim alkoholom, acetonom (nije prikladan za plastiku) ili amonijakom. Napomena: Nemojte koristiti benzin, bijeli špirit ili razrjeđivač za odmaščivanje. Provjerite je li podloga potpuno suha."

Alati: Škare, skalpel.

PRIMJENA

Pokrivenost: Proizvod pogodan za 3,35 m.

Upute za uporabu:

"1. Temeljito očistite površinu abrazivnim sredstvom i uklonite stare ostatke brtvila. Neravnine, poput dubokih fuga na pločicama, tretirajte finim punilom. Odmastite površinu metilnim alkoholom, acetonom ili amonijakom (ne bijelim špiritom!) i ostavite da se osuši. 2. Uvijek počnite s najdužom fugom. Izrežite traku brtvila na potrebnu duljinu, pridržavajući se širine spoja od 10-15 mm. 3. Presavijte traku na pola cijelom dužinom (slika 1). Za bolje prianjanje zagrijte površinu za nanošenje (pločice / kadu) sušilom za kosu. 4. Uklonite mali dio zaštitne folije. Postavite izloženi dio trake na spoj i uklonite zaštitni film. Nanesite traku čvrsto pritiskajući prema dolje (slika 2). Pažnja: tijekom nanošenja držite traku pod kutom od 90 stupnjeva i čvrsto je pritisnite kako biste stvorili optimalan i maksimalan kontakt. Nemojte istezati traku dok pritisnete. 5. Odrežite višak trake na kraju. 6. Uvjerite se da traka dobro prianja (osobito na spojevima pločica), a zatim nanesite drugu traku(e) na isti način. 7. U uglovima preklapajte trake. Odrežite dijelove koji se preklapaju pod kutom (45°) i uklonite višak. Da biste završili, ponovno čvrsto pritisnite kutni spoj. Zagrijte traku sušilom za kosu odmah nakon fiksiranja 10 sekundi."

Mrlje/ostaci: Uklonite ostatke trake tako da ih upijete ljepljivom stranom preostale trake brtvila ili ih otopite bijelim špiritom.

Savjet: Kako bi se spriječila kondenzacija, najbolje je podlogu nakratko zagrijati sušilom za kosu. Ako je traka donekle kruta, može se omekšati prethodnim zagrijavanjem. Za to koristite sušilo za kosu ili stavite traku na neko vrijeme na radiator. To će olakšati rukovanje s trakom. Za dijelove koji puno "rade" i za grube podloge najprikladnije je tekuće silikonsko brtvilo.

Napomene: Prije korištenja sanitarnih čvorova pričekajte 24 sata. Prije upotrebe provjerite je li traka svugdje dobro prianja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja:	Bijela
-------	--------

ROK TRAJANJA

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.