



KITSTRIP

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande d'étanchéité autocollante pour obturer des joints qui restent impeccables et étanches à l'eau le long de la baignoire, du receveur de douche, du lavabo, de l'égoût, de l'évier, du sol et des carreaux. Facile à appliquer Idéale pour des applications de décoration.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour obturer des joints le long de la baignoire, du receveur de douche, du lavabo, de l'égoût, de l'évier, du sol et des carreaux.

Ne convient pas à bitume, polyéthylène (PE), polypropylène (PP), PTFE et les aquariums.

PROPRIÉTÉS

Résiste à l'eau Autocollante Forte adhérence Facile à appliquer Blanc brillant en permanence Longue durée de vie Résiste aux produits de nettoyage

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: À mettre en œuvre uniquement lorsque la température varie entre +5 °C et +40 °C.

Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière, de rouille et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Nettoyer à fond le support avec un détergent abrasif et éliminer d'anciens résidus de mastic. Remplir des inégalités dans le support, comme des joints profonds entre des carreaux, d'un obturant fin. Dégraisser soigneusement à l'aide d'alcool à brûler, de l'acétone ou de l'ammoniaque (ne pas avec de l'essence de térébenthine) et bien laisser sécher.

Outils: Ciseaux, petit couteau.

MISE EN ŒUVRE

Garantie: Contents suitable for 3.35 m.

Mode d'emploi:

Coupez la bande d'étanchéité sur mesure, en prévoyant un supplément de 10 à 15 mm. Commencez par le joint le plus long. Pliez la bande en deux sur toute sa longueur et tirez vers l'arrière une partie du ruban de protection. Placez le début de la bande sur le joint et appliquez la bande en appuyant fermement vers le bas. Note : n'étirez pas la bande lorsque vous appuyez dessus ! Coupez la bande excédentaire à l'extrémité du joint. Assurez-vous que la bande adhère bien partout (particulièrement dans les joints des carreaux), appliquez ensuite l'/les autre(s) bande(s) de la même manière. Dans les coins, faites se chevaucher les bandes. Coupez de biais (45°) les bandes qui se chevauchent dans les coins et retirez les éléments découpés. Appuyez de nouveau fermement sur le coin.

Taches/résidus: Retirez les résidus de ruban adhésif en les tamponnant avec la face adhésive d'un reste de bande d'étanchéité ou en les diluant avec du white spirit.

Astuces: Il vaut mieux chauffer le support pendant quelques instants avec un sèche-cheveux afin d'éviter la condensation. Si la bande est un peu rigide, elle peut être assouplie en la préchauffant. Pour ce faire, utilisez un sèche-cheveux ou placez la bande sur un radiateur pendant quelques instants. Ceci devrait faciliter la pose de la bande. Pour les parties qui bougent beaucoup et les supports rugueux, un mastic silicone liquide conviendra le mieux.

Points d'attention: Please wait 24 hours before using the sanitary facilities. Before use, make sure the strip adheres well everywhere.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Blanc
----------	-------

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.