



# KITSTRIP

## ZELFKLEVENDE AFDICHTSTRIP VOOR EEN BLIJVEND MOOIE EN WATERDICHTE VOEG



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende afdichtstrip voor een mooie, waterdichte decoratieve afdichting van voegen langs bad, douchebak, wastafel, aanrecht, spoelbak, vloer en tegels. Eenvoudig aan te brengen. Zeer geschikt voor decoratieve toepassingen.

### TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten van voegen langs bad, douchebak, wastafel, aanrecht, spoelbak, vloer en tegels. Niet geschikt voor bitumen, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), P.T.F.E. en aquaria.

### EIGENSCHAPPEN

- Waterbestendig
- Zelfklevend
- Sterke hechting
- Eenvoudig aan te brengen
- Blijvend helder wit
- Lange levensduur
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

**Eisen oppervlakken:** De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Maak de ondergrond goed schoon met een schuurmiddel en verwijder oude kitresten zorgvuldig (mechanisch of met een kitverwijderaar). Let op dat het oppervlak dat straks zichtbaar blijft niet beschadigd. Behandel oneffenheden in de ondergrond, zoals diepe tegelvoegen, met een fijn vulmiddel. Ontvet de ondergrond zorgvuldig met spiritus, aceton (niet geschikt voor kunststoffen) of ammoniak. Let op! Gebruik geen wasbenzine, terpentijn of thinner om te ontvetten. Zorg ervoor dat de ondergrond goed droog is.

**Gereedschap:** Schaar, mesje.

### VERWERKING

**Verbruik:** Inhoud geschikt voor 3,35 meter.

### Gebruiksaanwijzing:

Knip de kitstrip op maat en hou rekening met 10-15 mm speling. Begin met de langste voeg. Vouw de strip over de gehele lengte dubbel en trek een stukje van de bescherm laag los. Leg het begin van de strip op de voeg en breng de strip stevig naar beneden drukkend aan. Let op: bij het aandrukken de strip niet oprekken! Snij aan het einde van de voeg de overtollige strip af. Controleer of de strip overal goed hecht - vooral in de tegelvoegen- en breng vervolgens op dezelfde manier de overige strip(s) aan. Plak in hoeken de strips over elkaar. Snij vanuit de hoek de overlappende stukjes diagonaal (45°) door en verwijder de stukjes. Druk de hoek nogmaals goed aan.

**Vlekken/resten:** Taperesten verwijderen door te deppen met de plakzijde van een restje kitstrip of oplossen met terpentijn.

**Tips:** Om eventuele condensvorming te voorkomen kunt u de ondergrond het beste even verwarmen met een föhn. Als de strip wat stug is kan deze zachter gemaakt worden door de strip van te voren te verwarmen. Gebruik hiervoor een föhn of leg de strip even op de verwarming. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de strip aan te drukken. Voor sterk werkende delen of ruwe ondergronden is een vloeibare Siliconenkit het meest geschikt.

**Aandachtspunten:** Wacht 24 uur alvorens het sanitair te gebruiken. Kijk voor gebruik goed of de strip overal goed hecht.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur:	Wit
--------	-----

### OPSLAGCONDITIES

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.